

УМНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ БАРБЕКЮ

РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



**GetHof WR-01**

# GetHof



**PRO** Series



Поддерживается IOS и Android  
Ищите **ToGrill** в App Store и  
Google play

**6** Выносных зондов

## Знакомство с устройством



6 термощупов в комплекте



Обёртка для термощупов



Батарейки типа AA в комплекте

Устройство снабжено 6 гнёздами для датчиков, которые позволяют контролировать параллельно 6 объектов.


## Знакомство с интерфейсом



## Установка аккумулятора

Для устройства необходимо две батарейки типа АА. Убедитесь, что они расположены в правильном направлении, следуя значкам на устройстве

- 1 Нажмите на фиксатор крышки батарейного отсека и потяните, чтобы открыть.



- 2 Вставьте батарейки, обращая внимание на обозначения полюсов.



- 3 Закройте крышку батарейного отсека.

## Подключение термощупов

При включенном питании устройство сканирует каждое гнездо на наличие подключенных термощупов, индикация подключения будет отображаться на ЖК-дисплее.

После успешного подключения вставьте щупы в блюдо, убедитесь, что острие щупа находится в центре блюда, это позволит более точно определить температуру.

## Установка приложения

Найдите приложение ToGrill в Appstore или Google Play либо отсканируйте размещенный здесь QR-код с помощью своего телефона.

Скачивание и установка приложения не требует оплаты.



Требования к устройствам:

— устройства с iOS

версии 11.0 и более поздними;

— устройства с Android версии 5.0 или более поздними, а также модуль Bluetooth 4.0.

### Вкл / Выкл питания

- Для включения нажмите и удерживайте кнопку более 3 секунд. После включения на ЖК-дисплее появится надпись ON.
- Если вы сделаете, то же самое, когда устройство включено, это приведёт к его выключению.
- Если в устройство не вставлен термошуп, оно автоматически выключится.

### Активируйте устройство и выполните сопряжение с вашим телефоном

1. Переверните переключатель Bluetooth на вашем смартфоне в положение «ВКЛ».

2. Активация:

2.1. Запустите приложение **ToGrill**.

2.2. Включите разрешение для доступа мобильного телефона.

2.3. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы активировать устройство. Используйте приложение

**ToGrill**, чтобы отсканировать QR-код на устройстве или на картинке справа.

3. Сопряжение:

3.1. Выберите продукт, который у вас есть в приложении.

3.2. Нажмите кнопку сопряжения/отключения сигнализации (в верхней части устройства).


4. После сопряжения устройства с вашим телефоном повторное сопряжение в случае перезапуска приложения не потребуется.



## Наслаждайтесь приготовлением блюд барбекю


Выберите тип и параметры продукта и вставьте в него термощуп. В приложении телефона и на дисплее устройства отобразится текущая и конечная (заданная) температура.

Когда блюдо будет готово, приложение в телефоне и устройство подадут сигнал.




Пользовательский интерфейс приложения при обновлении версии может быть изменен. Поэтому следуйте инструкциям в приложении.

Чтобы облегчить распознавание термощупов при их одновременном использовании, в приложении каждый из них можно пометить тем же цветом, который термощуп имеет в действительности.



## Предупреждение

Термостойкость разных частей термощупа различна.  
НЕ располагайте термощуп над открытым пламенем.  
НЕ помещайте прибор в духовку, иначе он расплавится!  
Термощуп НЕЛЬЗЯ мыть в посудомоечной машине.



**ABS обертка**  
80 °C

**Внимание!** Данные температурные показатели приведены для справки и могут отличаться от параметров датчиков, которыми комплектуется устройство.

App Store является интернет-магазином приложений для гаджетов Apple Inc.  
Google Play — площадка с приложениями, обслуживающая Google Inc.



## **Внимание FCC**

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при следующих условиях: 1. Данное устройство не должно создавать вредных помех. 2. Данное устройство устойчиво ко всем принимаемым помехам, включая те, которые могут вызывать сбои в работе устройств.

### **15.21 Информация для пользователя**

Любые изменения или доработки, не одобренные стороной, ответственной за соответствие устройства установленным требованиям и нормам, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию устройства.

### **15.105 Информация для пользователя**

**Примечание:** Данное оборудование было протестировано и признано таким, что соответствует ограничениям, установленным для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию; в случае установки и эксплуатации с нарушением инструкции устройство может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако существует вероятность создания помех даже при соблюдении инструкции по установке и эксплуатации. Если устройство создает вредные помехи для радио- или телесигналов, которые можно определить путем выключения и включения приборов, пользователю рекомендуется предпринять ряд мер:

- переориентировать или переместить приемную антенну;
- увеличить расстояние между устройством и радио- или телеприемником;
- подключить устройство к розетке, находящейся на удалении от розетки радио- или телеприемника.
- обратиться за помощью к дилеру или специалисту по наладке и подключению радио- и телеприемников.

Данное устройство соответствует пределам радиационного воздействия FCC, установленным для неконтролируемой окружающей среды. Данное устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см от пользователя.