


Подключение по Bluetooth к термометру

Нажмите на знак сети, чтобы просмотреть список устройств



Нажмите, чтобы выбрать связанные термощупы



Подключение термощупа Успешно



Нажмите Назад, чтобы вернуться



Отключение Bluetooth термометра




Кликните сюда



Нажмите "Y", чтобы подтвердить отключение

Звуковое оповещение об окончании готовки

Когда блюдо достигнет заданной температуры, телефон зазвонит/завибрирует. Пожалуйста, немедленно выньте блюдо из духовки.



Прерывание Bluetooth

Когда термощуп находится вдали от телефона, Bluetooth соединение может прерваться, прозвучит сигнал тревоги. Пожалуйста, как можно скорее поднесите телефон к термощупу, чтобы это не повлияло на измерение температуры в приложении.




Ассистент приготовления

Три режима гриля: 9 рецептов, таймер, заданная температура. В режиме рецепта можно выбрать девять видов блюд. Нажмите чтобы начать процесс приготовления барбекю.



Установка единиц измерения температуры и типа сигнала



Нажмите, чтобы войти на Страницу настроек

Нажмите, чтобы выбрать оповещение: Звонящий, вибрирующий, звонящий и вибрирующий

Нажмите, чтобы выбрать Цельсий/ Фаренгейт

Нажмите, чтобы выбрать язык

Благодарим вас за использование беспроводного умного термометра для Мяса, который взаимодействует со смартфоном. Вам нужно всего лишь скачать приложение "Grill Probe", чтобы следить за процессом приготовления еды. Когда приготовленное на гриле блюдо достигнет заданной температуры, сработает сигнал оповещения.

Внешний вид



Особенности

- Диапазон измерения температуры пищевых продуктов: 0 - 100°C.
- Диапазон измерения температуры печи: 0-300°C
- Совместимость с BLE4.2 и дальность передачи более 10 метров.
- Мобильный телефон может контролировать процесс приготовления барбекю с помощью четырех термощупов одновременно.
- Конфигурация приложения "Grill Probe"
- Три режима работы: рецепт / заданная температура / время.
- Термощуп изготовлен из нержавеющей стали, водонепроницаемая конструкция.
- 5 минут быстрой зарядки и 4 часа работы.

Использование

1) Зарядная станция

Индикатор заряда



- Откройте крышку батарейного отсека зарядного устройства и поместите батарейку типа AAA.
- Поместите термощуп в зарядное устройство, нажмите кнопку, если загорится индикатор, это означает, что термощуп полностью заряжен.
- Извлеките термощуп из зарядного устройства, нажмите кнопку, индикатор не загорится, указывая на низкий уровень заряда батареи и необходимость замены батареи.

Установка приложения



Отсканируйте QR-код или скачайте "Grill Probe". Приложение в Apple Store или Google play.



Использование термощупа


Извлеките зонд из зарядного устройства, вставьте зонд в готовящуюся на гриле пищу.

Примечание: Необходимо помещать щуп глубже линии безопасного ввода, как показано ниже.



Работа приложения

Интерфейс приложения



1. Проверьте подключение, включите bluetooth.
2. Возможность управлять каждым из 4 щупов, щелкните на 1, 2, 3 или 4, чтобы просмотреть каждый зонд.
3. Установите режимы работы.
4. Просмотр всех термощупов.
5. Настройка единицы измерения температура и звукового сигнала.
6. Указатель температуры духовки.
7. Время приготовления.
8. Температура готового блюда.
9. Указатель температуры готовящейся пищи.
10. Текущая температура пищи.
11. Сигнал о низком заряде батареи.
12. Выбранный рецепт.
13. Температура духовки.
14. Запуск / остановка, нажмите, чтобы запустить/остановить процесс измерения температуры.

Нажмите на номер термощупа (1,2,3,4), чтобы увидеть соответствующее измерение.