



## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК GETHOF GB-13P (ПРОПАН)**

**Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!  
Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие технические данные изделия.**

**Внешний вид форсунки:**



Надеемся, что Вы сможете убедиться в высокой мощности, надежности и удобстве использования наших горелок. Приготовление пищи на природе или на даче станет комфортным и безопасным.

Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам быстрее познакомиться с Вашей новой горелкой и проинформирует вас о необходимых мерах безопасности при обращении с газовым оборудованием. При покупке горелки обязательно проверьте ее комплектность и отсутствие механических повреждений.

**Убедительно просим Вас внимательно прочитать руководство перед началом использования горелки.**

### **Назначение оборудования**

Газовая горелка предназначена для приготовления пищи только на открытом воздухе и не может быть использована для других целей! Горелка подключается через редуктор к баллону со сжиженным газом с помощью армированного резинового шланга. Используемое горючее – пропановая газовая смесь среднего давления (сжиженный газ).

### **Технические характеристики**

Горелка предназначена для приготовления пищи в домашних условиях.

Используемое топливо - газ пропан низкого давления

Давление газа в системе -  $37 \pm 2$  мбар

Номинальная тепловая мощность горелки – 13 кВт

Размеры горелки 50x45x8 см

Вес нетто - 4,8 кг

### **Подключение горелки**

Перед установкой и подключением убедитесь в том, что тип и давление газа в системе совместимы с настройками аппарата.

Подсоедините газовый шланг, характеристики которого отвечают действующим стандартам:

- внутренний диаметр шланга должен составлять 9 мм;
- после подключения удостоверьтесь, что шланг по всей длине не касается частей горелки, которые могут нагреваться до температуры выше 50°C; не натянут, не перекручен, не образует петель и изгибов, не пережат, не касается подвижных объектов и предметов с острыми углами; по всей длине доступен для осмотра и контроля его состояния; прочно зафиксирован с обоих концов зажимами, соответствующими нормам подключения газового оборудования;
- выполнив подключение к газу, проверьте наличие его утечек, используя мыльный раствор. Никогда не используйте для проверки пламя.

### **Розжиг и работа горелки**

Для розжига газовой горелки откройте кран подачи газа и поднесите источник открытого огня. После того, как огонь загорится, вы можете отрегулировать величину пламени до нужного вам уровня.

Если пламя погасло, повторите розжиг. Для выключения горелки, закройте кран подачи газа.

### **Обслуживание, уход за горелкой**

Содержите горелку в чистоте. Чистая горелка служит дольше, на ней приятно готовить, и еда получается аппетитней.

### **ВНИМАНИЕ: Всегда отключайте горелку от газовой сети перед обслуживанием!**

Горелку следует мыть мягкой кухонной губкой, теплой водой с моющим средством для посуды и протирать тканью. Особую деликатность проявите при чистке органов управления. Не пользуйтесь металлической мочалкой или ножом для удаления загрязнений. Прикипевшую грязь предварительно размочите.

### **Возможные неисправности и методы их устранения**

1. Не горит или вяло горит горелка:

- слишком малое давление газа - увеличить давление в системе;
- слабая подача кислорода - увеличить зазор между шибером и корпусом сопла;
- правильно установить горелку.

2. Горелка горит напряженно, с отрывами пламени:

- слишком большое давление в системе - уменьшить подачу газа до стабилизации горения;
- уменьшить зазор между шибером и корпусом сопла.

**3. Внимание: Отдельные части горелки нагреваются во время работы. Во избежание ожогов не касайтесь устройства и посуды голыми руками.**

4. Если предложенные действия не помогли, то обратитесь в сервисную службу. Ремонт прибора может выполнять только уполномоченный специалист. Производитель не несет ответственности за последствия, связанные с неправильной установкой, ремонтом или использованием горелки.

### **Меры безопасности при использовании горелки**

1. Лица, пользующиеся горелками, обязаны знать правила безопасного обращения с бытовыми газовыми приборами и внимательно изучить данное руководство.

2. Позаботьтесь о том, чтобы дети не находились вблизи работающей горелки.

3. Общий кран подачи газа должен находиться на видном, легкодоступном месте.

**4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- пользоваться горелкой, если давление газа в системе не соответствует давлению, указанному в руководстве;
- пользоваться неисправной горелкой;
- устанавливать горелку в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, горючим, пластиковым и т.п. поверхностям);
- оставлять работающую горелку без присмотра;
- сушить над горелкой белье;
- использовать горелку для обогрева помещений;
- допускать детей к работающей горелке.

5. Особую осторожность проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла. Перегретые, они легко воспламеняются.

**ЗНАЙТЕ: НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОСПЛАМЕНИВШЕЕСЯ МАСЛО ИЛИ ЖИР ВОДОЙ. ПОСУДУ С ОГНЕМ НУЖНО ПЛОТНО НАКРЫТЬ КРЫШКОЙ!**

**ПОМНИТЕ: НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ГОРЕЛКОЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ОЖОГИ!**

Обычно они происходят:

- при касании горячих частей горелки;
- при расплескивании кипящих жидкостей;
- в ситуации, когда опрокидывается посуда.

Будьте аккуратны и не допускайте детей к работающей горелке.

### **Транспортировка и хранение**

Перевозить горелки необходимо в заводской упаковке, не более чем в четыре яруса по высоте.

Транспорт и хранилище должны обеспечивать защиту горелок от атмосферных осадков и механических повреждений.

Горелка может храниться в упакованном виде в сухом помещении при температуре воздуха от -10°C до +40°C.

### **Утилизация**

Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. При необходимости, его следует сдать в соответствующий пункт приемки оборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба.

За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

### **Гарантийные обязательства**

*Данные гарантийные обязательства не ограничивают определенные законом права потребителей.*

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи горелки. При отсутствии штампа магазина и даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска горелки заводом-изготовителем.

Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной службы. Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан заполнить отрывной изымаемый талон и корешок к нему.

**ВНИМАНИЕ:** во избежание недоразумений, связанных с гарантийным обслуживанием, требуйте от продавца обязательного заполнения даты продажи изделия.

**Гарантийные обязательства не выполняются в случае:**

- некомплектности горелки, выявленной потребителем после продажи;
- механических повреждений горелки, возникших по вине потребителей;
- несоблюдения правил транспортировки и хранения;
- несоблюдения правил установки и эксплуатации;
- разборки и ремонта горелки лицами, не имеющими на это право.

**ВНИМАНИЕ:** по вопросам эксплуатации и гарантийного ремонта горелки **GetHof** Вы можете позвонить на телефон «горячей линии» нашей сервисной службы в Москве: +7 (499) 653-58-68

Срок службы горелки – 10 лет от даты выпуска, по истечении которого необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми газовыми приборами, для определения возможности и срока дальнейшей эксплуатации горелки или необходимости ее замены.

Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других видов товаров

## Казаны и печи



## Вок и аксессуары



## Грили и мангалы



## Газовое оборудование



## Товары для кухни

